



Flugbenutzungsordnung am UL-Sonderlandeplatz "Brunicherberg" für Motorschirme bis 120kg Leergewicht

Jeder Pilot ist an alle gesetzlichen Vorschriften gebunden und nutzt das Fluggelände eigenverantwortlich.

Zusätzliche Auflagen und Selbstbeschränkungen:

1. Jegliche Veränderungen am Gelände sind verboten - Veränderungen durch Dritte sind dem Vorstand sofort mitzuteilen.
2. Das Gelände darf nur durch ausgewiesene Vereinspiloten mit abgeschlossener Ausbildung benutzt werden, Ausbildungsflüge sind nicht zulässig. Die Geländeeinweisung findet durch einen Vertreter des Vorstandes statt.
3. Vor dem Start ist ein geeigneter Windrichtungsanzeiger (z.B. Windsack) aufzustellen und nach der Landung wieder zu entfernen.
4. Die Flugbetriebszeiten sind: Werktags von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, längstens jedoch bis 20.00 Uhr für Starts und 22.00 Uhr für Landungen. Samstag, Sonn- und Feiertage nicht vor 08.00 Uhr und nicht zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, letzter Start 20.00 Uhr. Nach dem Start ist eine Rückkehr grundsätzlich frühestens nach 50 min Flugzeit vorgesehen, Platzrundenflüge sind zu unterlassen.
5. Parken der Fahrzeuge auf dem Anwesen von Herrn Bühler

29.04.2025 Der Vorstand

Finanzverwalter

Manfred Romandl

Ulrich Bühler